





(1)精密ドライバーを、サービスホールに差し込む。

ヒント ・サービスホールを、マークで示したハウジングもあります。



(2)精密ドライバーを矢印の方向にこじて、リテーナーを押し上げる。

(3)全てのロックが外れるまでサービスホールを変えて、(1)、(2)を繰り返す。

断面図

○：ランス位置
↑：ロック解除方向
↑：精密ドライバー 挿入方向

